实验三 电机驱动及转速测量实验

1 实验目的

- (1) 掌握单片机通用 I/O 口的使用:
- (2) 掌握使用单片机定时器产生占空比可调的 PWM 波;
- (3) 掌握使用单片机定时器 2 的捕获功能实现电机转速测量的方法。

2 实验电路

2.1 实验装置硬件说明

电机控制实验箱的原理框图如图 1 所示。




图 1 电机控制实验箱原理框图

从图 1 可知,控制电机需要两个信号,分别为方向控制和转速控制,控制信号经过驱动电路后驱动电机运转,在电机的轴上安装有塑料转盘,转盘上装有小磁铁,当电机运动时带动小磁铁运动,每个小磁铁经过安装的霍尔传感器后,霍尔传感器都会输出一个脉冲信号,这个脉冲信号在实验中用于检测电机的转速。

电机有两种控制方式,即手动方式和自动方式。在手动方式时,可以通过开 关来控制电机方向;通过旋转电位器可以控制电机速度。在自动方式时,通过程 序来控制电机的方向和转速。

2.2 实验装置接口说明

控制系统与电机实验箱通过 DB9 插头连接, 其接口定义如表 1 所示。

DB9 引脚号	颜色	标号	信号特性	信号类型	信号方向
					(对实验箱而言)
1	棕	DIR	方向控制	数字量	输入
2	红	PWM	转速控制	数字量	输入
3	橙				
4	黄				

表 1 电机实验箱 DB9 插头引脚信号特性

5	绿	GND	电源地	地	
6	蓝	OUTA	霍尔器件 A 输出	数字量	输出
7	灰	OUTB	霍尔器件 B 输出	数字量	输出
8	白				
9	黑				

3 开发环境

程序开发调试软件为 KeilC,下载软件为 S51ISP,关于这两个软件的使用方法请参考"键盘显示实验指导书"。

4 实验要求

- (1) 通过实验箱上的键盘输入调整 PWM 波的占空比, 具体要求如下:
 - 当按键为 0 时, 其占空比为 20%, LED1 显示值为 0;
 - 当按键为1时,其占空比为40%,LED1显示值为1;
 - 当按键为2时, 其占空比为60%, LED1显示值为2:
 - 当按键为3时,其占空比为80%,LED1显示值为3;
- (2) 将测量到的电机转速显示到实验箱的数码管 LED3~LED6 上,转速单位为"转/分"。

5 例程参考

sbit PwmOut=P1¹; //定义 PWM 的输出口为单片机的 P1.1

long data PwmH; //PWM 高电平定时个数

long data PwmL; //PWM 低电平定时个数

uchar PulsNum=0; //脉冲数计数器

unsigned int OverFlow=0;//定时器 2 溢出次数计数器

```
PwmOut=0; //输出低电平
           //PWM 高低点平各定时 1500 个数,即占空比为 50%
  PwmH=1500;
  PwmL=1500;
}
/**********
定时器初始化函数
***********
void InitTimer()
{
  TMOD=0x01; //定时器 0 工作于方式 1
  TH0=65535/256;//定时器 0 计数初值设置
  TL0=65535%256;
  ET0=1; //定时器 0 中断允许
  T2CON=0x09;
             //定时器2工作于捕捉方式
  TH2=0x00;
           //定时器2计数初值设置
  TL2=0x00;
  ET2=1;
         //定时器2中断允许
  PT2=1; //定时器 2 中断优先级最高
  TR0=1;
             //启动定时器 0
  TR2=1;
       //启动定时器 2
/*********
```

PWM 产生函数

```
***********
void timer0() interrupt 1 //T0,产生PWM 波
{
   if(PwmOut==1)
                 //当前为高电平
     TH0=(65536-PwmL)/256; //计数值赋为低电平时间值
     TL0=(65536-PwmL)%256;
     PwmOut=0;
                      //输出低电平
   }
   else if(PwmOut==0)
                   //当前为低电平
   {
     TH0=(65536-PwmH)/256;
                       //计数值赋为高电平时间值
     TL0=(65536-PwmH)%256;
     PwmOut=0;
                       //输出高电平
   }
}
/**********
定时器 2 捕获功能函数
**********
void time2() interrupt 5
   if(EXF2==1)
                       //捕获引起的中断
  {
             //脉冲个数加1
    PulsNum++;
    if(PulsNum==1)
               //定时器清零
      OverFlow=0;
      TH2=0;
      TL2=0;
```

```
}
     else if(turn==9)
                 //电机转一圈后计算转速
       TR2=0;
       datal=RCAP2L;
                            //读取捕捉值
       datah=RCAP2H;
      CaculateSpeed(datah,datal); //计算转速
      TR2=1;
      PulsNum=0;
                             //脉冲个数清零
                         //清中断标志
    EXF2=0;
  }
  else if(TF2)
  {
                         //溢出次数加一
     OverFlow++;
                         //清中断标志
     TF2=0;
   }
}
转速计算函数
**********
void CaculateSpeed(uchar a, uchar b)
 {
   //速度=每分钟计数值/(溢出计数值+电机转一圈的计数值)
    speed=CountPerMinute/(65536*OverFlow+256*a+b);
}
```

6 实验报告

(1) 绘出硬件原理图

- (2) 给出软件流程图
- (3) 写出实验步骤
- (4) 附上带注释的软件源码,并对各模块进行说明
- (5) 总结实验心得